Manual de Instruções







www.onlyone.ind.br

Nossa empresa atua no mercado da automação residencial e industrial. Trabalhamos com soluções que trazem segurança e facilidade no dia-a-dia de nossos clientes. Baseamo-nos nas necessidades da vida moderna, trazendo sempre muita eficiência e agilidade na execução de atividades que antes demandavam esforço físico. Para isso, contamos com três grandes projetos:

Módulo para Portão Automático

Módulo para Portão de Enrolar

Módulo para Interruptor Remoto

Ao adquirir seu módulo siga as instruções de instalação disponíveis no site, clicando nos módulos acima.

PRIMEIRO ACESSO

 Com o módulo já instalado, mande seu nome e um e-mail válido para contato@onlyone.ind.br, para que o servidor faça seu cadastro inicial.



Obs: Cada e-mail só poderá estar vinculado a uma única conta, independente de ele ser um Super Administrador, um Administrador ou um Usuário. Em seguida, será enviado ao seu e-mail, um link que ativará seu cadastro e o fará um cliente Super administrador em sua conta.



- 3. Clique no link, e em seguida baixe o app ONLY ONE, na Play Store.
- Pronto! Agora você já pode realizar seu login, utilizando o e-mail que mandou para o servidor e a senha 12345.



Esta senha poderá ser trocada ao entrar pela primeira vez na conta.

CONFIGURAR MÓDULO

Vá em Menu → Configurações → Conexões → Wi-Fi → .
 Procure seu módulo nas redes disponíveis. O seu celular deve estar conectado na mesma rede Wi-Fi que você irá registrar o módulo.



O nome do módulo é Only One seguido de números e letras, ou seja, seguido de seu Mac Address. Cada módulo tem seu Mac único.

 Clique no módulo que foi instalado e em seguida no link embaixo do título Gerenciar roteador.

SISTEMA ANDROID



- 3. Clique em "Configurar rede Wi-Fi (Redes Disponíveis)".
- 4. Escolha a rede Wi-Fi.

É válido lembrar que a conexão de Wi-Fi precisa ser estável pois seu equipamento só irá executar o comando instantaneamente se o contato entre ele e a rede for bom.



Ao escolher sua rede Wi-Fi, digite a senha dela e salve as configurações.

Pronto! Simples, seu módulo está configurado.

ADICIONAR MÓDULO

Para isso, é necessário que você esteja conectado na mesma rede Wi-Fi que seu módulo.

 Com seu módulo já conectado a Rede Wi-Fi, adicione-o no aplicativo.



 Clique no seu módulo e crie uma nova propriedade e dê um nome a ela.



Renomeie suas propriedades, seus ambientes e seus módulos ao pressioná-los.

Para acessar o módulo do portão automático ou da porta de enrolar de determinado ambiente, é necessário digitar um PIN. Quem escolhe o PIN é o próprio cliente ao tentar acessar os módulos. Uma vez digitada a combinação de quatro números, você deve utilizá-la todos as vezes que for acessar o módulo, a menos que saia da conta e realize um novo login. A cada login, seu PIN é zerado, ou seja, você pode colocar outra combinação.

USUÁRIOS E PERFIS

- Menu (localizado no canto superior esquerdo da tela). Aba Usuários e Perfis.
- → Contém todas as pessoas que foram adicionadas a conta, sendo elas Super Administradoras, Administradoras ou Usuárias. Saiba o que significam:
 - O super administrador é o primeiro cliente cadastrado pelo servidor, porém isso não significa que ele pode ser o único, caso ele queira adicionar outro cliente como um super administrador é necessário que envie um e-mail solicitando para o endereço <u>contato@onlyone.com</u>.

O super administrador pode: dar comandos aos módulos; limpar as notificações de comando e status; adicionar módulos; visualizar e adicionar administradores e usuários, editar seus dados, removê-los, alterar suas senhas e habilitar ou não a chegada e a visualização das notificações e das propriedades para o usuário; tornar um usuário comum em administrador ou vice-versa.

Seus dados e senha não podem ser editados e ninguém consegue removê-lo.

Tela que o super adm visualiza ao editar a conta de um adm



Tela que o super adm visualiza ao editar a conta de um usuário



- O Administrador pode: dar comandos aos módulos, limpar as notificações de comando e status; adicionar novos módulos; visualizar e adicionar administradores e usuários, editar seus dados, alterar suas senhas, removê-los e habilitar ou não a chegada e a visualização das notificações das propriedades; tornar um usuário comum em administrador ou vice-versa.
- O Usuário tem o direito de acessar os módulos das propriedades caso elas estejam habilitadas a ele, dar os comandos, trocar de senha e ativar ou não a chegada das notificações de comando e status para si próprio.

ADICIONAR USUÁRIO

 Na Aba Usuários e perfis do menu, clique em adicionar (+) e em seguida preencha as lacunas com os dados do novo usuário, digite o nome de quem utilizará a nova conta, um e-mail válido, a senha e a confirmação da senha, habilitando-o ou não a ser um administrador.



Um e-mail de confirmação com um link será enviado ao endereço de e-mail que foi incluído, logo após o salvamento dos dados. Só é possível o novo usuário entrar em sua conta após acessar esse link.

NOTIFICAÇÕES DE COMANDOS E STATUS

- Existem dois tipos de notificações, Status e Comandos.
- Estão identificadas pelo sino localizado no canto superior direito da tela da lista de módulos.
- Quando um comando é dado ao portão ou a porta, chegam três notificações: uma sobre o Comando e duas sobre o Status do módulo, a primeira indicando que o Portão ou a Porta está Em Curso e a segunda avisando a situação que ele se encontra após a realização do comando. Para o caso da iluminação, chega apenas o Status do módulo, ligado ou desligado.
- A lista de notificações no aplicativo pode ser vista ao clicar no sino da tela de cada ambiente.
- O Super Administrador e o Administrador controlam a chegada e a lista de notificações dos usuários, através de: Aba Usuários e Perfis
 →

Engrenagem a direita do nome \rightarrow Notificações \rightarrow Habilitar ou desabilitar.

- Se as notificações estiverem habilitadas pelo Adm ou Super Adm.
- As notificações podem ser limpas através da Aba Notificações. Uma vez feito isso, todas as notificações serão excluídas definitivamente dos aparelhos de todos os clientes.

- O acesso das notificações para visualização e impressão é disponibilizado via web através do site <u>api.onlyonesistemas.com.br</u>
- Para saber qual o estado do seu equipamento, ao lado de cada módulo, a cor da bolinha irá indicar se ele está:
- 🍀 Em curso
- 🍀 Aberto ou acesso
- 🍀 Fechado ou apagado
- 🏶 Porta social aberta da porta de enrolar

TROCAR SENHA

- Menu (localizado no canto superior esquerdo da tela) aba Configurações.
- No mínimo 5 dígitos.
- A troca de senha pode ser realizada por qualquer cliente, seja ele usuário, administrador ou super administrador. Porém, o usuário é habilitado apenas para trocar sua própria senha, enquanto o super administrador altera a própria, a dos administradores e dos usuários e o administrador altera a própria e a dos usuários.
- Quando a senha for alterada, todos os aparelhos que estiverem naquela conta serão desconectados para fazer login com a nova senha, depois que fechar o aplicativo e o abrir novamente, ou seja, se alguma senha for trocada e o cliente estiver utilizando o app, ele não perceberá até que saia do app, exclua-o das janelas recentes e abra-o de novo.
- Caso o administrador queira alterar a senha de algum usuário: Menu → aba Usuários e perfis → Engrenagem a direita do nome → Alterar senha → Escreva a nova senha → √.

SISTEMA ANDROID



CONTATOS

Em caso de dúvidas, acesse o site <u>http://www.onlyone.ind.br/</u>, mande um e-mail para <u>contato@onlyone.ind.br</u> ou ligue nos telefones:

(11) 3903-1017

(11) 98361-3155