



INSTALAÇÃO DO MÓDULO PARA INTERRUPTOR REMOTO

PARA INTERRUPTOR SIMPLES




Nota: A ligação do fio branco do módulo no interruptor é opcional.
Caso não queira utilizar o interruptor existente, isolar o fio branco do módulo e o fio do interruptor.

INTERRUPTOR PARALELO



Nota: A ligação do fio branco do módulo no interruptor é opcional.
Caso não queira utilizar o interruptor existente, isolar o fio branco do módulo e o fio do interruptor.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO



Nota: A ligação do fio branco do módulo no interruptor é opcional.
Caso não queira utilizar o interruptor existente, isolar o fio branco do módulo e o fio do interruptor.